




ZAPOJENÍ SVORKOVNIC PANELOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ


ŘADY RM:




RM-P.x-xxxx
dvouvodičové zapojení




RM-P.x-xxxx
třívodičové zapojení




RM-P.x-xxxx
zapojení s kompenzační smyčkou




RM-L.x-xxxx, RM-S.x-xxxx,
RM-SA.x-xxxx, RM-PA.x-xxxx




RM-RT-xxxx
RM-RTA-xxxx




RM-RD-xxxx
RM-RDA-xxxx




RM-U_x-xxxx




RM-I_x-xxxx




RM-x-xxx1




RM-x-1xxx



RM-x-2xxx



RM-I_x-xxx1



RM-x-1xx1

