ZAPOJENÍ SVORKOVNIC PANELOVÝCH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ ŘADY RM:

RM-x-xx**1**x



RM-x-xx**2**x



RM-**P**.x-xxxx
dvouvodičové zapojení



RM-**P**.x-xxxx
třívodičové zapojení



RM-**P**.x-xxxx
zapojení s kompenzační smyčkou



RM-**L**.x-xxxx, RM-**S**.x-xxxx,
RM-**SA**.x-xxxx, RM-**PA**.x-xxxx



RM-**RT**-xxxx
RM-**RTA**-xxxx



RM-**RD**-xxxx
RM-**RDA**-xxxx



RM-**U**x-xxxx



RM-**I**x-xxxx



RM-x-xxx**1**



RM-x-**1**xxx



RM-x-**2**xxx



RM-**I**x-xxx**1**



RM-x-**1**xx**1**